

QUY TRÌNH KHAI THÁC DỮ LIỆU TỪ CÁC BẢO VỆ ROLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG MÁY TÍNH

RƠ LỆ SO LỆCH DẠC L90 – GE

Phần mềm kết nối rơ lẹ GE là Enervista Launchpad/GE


1. Bước 1 chọn Control panel




2. Chọn Network and Internet/view network status and tasks




3. Chọn Local Area connection




4. Chọn Properites



5. Chọn Internet protocol version 4 (TCP/IPv4)



6.



7. Nhập địa chỉ IP (theo dải địa chỉ của Role 172.16.12.xx) trên máy tính:

172.16.12.99


255.255.255.0



9. Vào phần mềm Enervista Launchpad ở Desktop



11. Chọn UR




12. Chọn Quick connect



13. Trong mục Interface chọn Ethernet, trong mục IP Address vào 172.16.12.1 sau đó chọn Connect



14. Chọn Ok



15. Kích chuột phải vào quick connect device chọn read device settings để lưu setting (nếu có yêu cầu) còn lấy thông tin sự cố ta bỏ qua bước này.

16. Chọn Quick connect device



19. Đề lưu file sự cố

Chọn File > Save As > ghi tên file để lưu



Quy trình khai thác dữ liệu từ Role KTS bằng máy tính

